

## COMMENT NETTOYER MES PRODUITS TANDO® ?

Les produits Tando (TandoStone®, Beach House Shake® et TandoShake®) sont imperméables à l'humidité. Toutefois, dans certains environnements, la saleté ou les moisissures peuvent s'accumuler à la surface du produit. Bien que la saleté de la surface n'ait pas d'incidence sur la performance du produit, un nettoyage régulier permettra à votre installation Tando de conserver une belle apparence.

Pour une meilleure esthétique, il est recommandé de procéder à un nettoyage annuel, ou au moins tous les deux ans, afin d'éliminer la saleté ou les moisissures accumulées. En général, les produits Tando se nettoient facilement avec de l'eau ordinaire et un tuyau d'arrosage ordinaire. Ne pas nettoyer les produits Tando à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou d'un système à haute pression.

Si l'eau seule ne suffit pas à éliminer la saleté, vous pouvez utiliser une solution de nettoyage douce et diluée (par exemple, 1/3 de tasse de Tide® ou autre détergent doux pour le linge mélangé à 4 litres d'eau) pour faciliter le nettoyage. Faites suivre la solution de nettoyage d'un rinçage à basse pression (tuyau d'arrosage < 100 psi). Une brosse à poils doux (telle qu'une brosse utilisée pour laver les voitures) peut également être utilisée avec la solution détergente diluée pour les saletés plus difficiles à enlever.

Pour de meilleurs résultats, commencez à nettoyer du bas de la zone et remontez vers le haut - rincez complètement toute solution de nettoyage avant qu'elle ne sèche. Le revêtement doit être soigneusement rincé à l'eau claire pour éviter les taches et/ou les traces. N'oubliez pas : nettoyez toujours de bas en haut et rincez de haut en bas.

Si les produits Tando sont exposés au sel, au sable ou à d'autres matériaux abrasifs, il est recommandé de les nettoyer plus fréquemment (tous les 3-4 mois) afin d'éviter l'accumulation de ces matériaux qui peuvent endommager la surface du produit.

**ATTENTION :** Veillez à respecter toutes les précautions et tous les avertissements figurant sur les étiquettes des produits de nettoyage afin d'éviter toute blessure. Ne dépassez pas la concentration recommandée pour les nettoyeurs, car cela pourrait endommager la surface du produit. Évitez tout contact de la peau et des yeux avec toutes les solutions de nettoyage et suivez les instructions du fabricant pour l'utilisation des produits et solutions de nettoyage. Évitez toujours l'utilisation de nettoyeurs de type abrasif et de solvants puissants. Testez tout nettoyeur sur une zone peu visible avant de l'appliquer sur des zones importantes. Un frottement excessif est inutile, peut être nocif pour les produits et peut provoquer des zones brillantes indésirables sur la finition.