

aLL-PRO CORNER™


Instrukcja montażu




Instrukcja montażu systemu TandoStone®

Elementy systemu


Panel TandoStone® Stacked Stone




Uniwersalna listwa startowa TandoStone®




Narożnik TandoStone® aLL-Pro Corner™ -"A"




Narożnik TandoStone® aLL-Pro Corner™ -"B"



Parapet Architectural Sill




Narożnik parapetu Architectural Sill



Zawartość zestawu TandoStone® Kut Kit™:


Szczeliwo Kut Kit i płyty obciskające Kut Kit




Instrukcja montażu systemu TandoStone®

Informacje o panelu TandoStone


W poprzek górnej strony panelu TandoStone Stacked Stone przebiega KOLNIERZ DO PRZYBIJANIA.




W każdym kolnierzu do przybijania znajdują się GNIAZDA DO PRZYBIJANIA. Wokół gniazd do przybijania znajduje się KRAWĘDŹ O ZWIĘKSZONYM PROMIENIU.




Po prawej stronie każdego panelu znajduje się MIERNIK TEMPERATURY.




Wszystkie panele wyposażone są w ZAMKI BOCZNE, znajdujące się w górnych i dolnych obszarach lewej i prawej strony każdego panelu.



Na tylnej stronie każdego panelu znajduje się 9 HACZYKÓW, rozmieszczonych w poprzek dolnej krawędzi panelu.



Na tylnej stronie każdego panelu umiejscowione są 2 WYPUSTY (ustawione pionowo) i 3 ŻEBRA (poprowadzone poziomo).



TandoStone® aLL-Pro Corner™

Instrukcja montażu

INFORMACJE OGÓLNE

- Wszystkie elementy systemu TandoStone produkowane są przez firmę Derby Building Products w zakładzie z certyfikatem ISO i spełniają wymagania wszystkich istotnych kodeksów (ICC, FBC i CCMC).
- Różnice w odcieniach i kolorach są cechą charakterystyczną systemu TandoStone i mają tworzyć wygląd autentycznego kamienia i kamiennego forniru.
- Elementy systemu TandoStone należy montować z zastosowaniem odpowiednich praktyk budowlanych, zgodnie z lokalnymi kodeksami budowlanymi i wynikającymi z nich wytycznymi dotyczącymi montażu.
- System TandoStone nie nadaje się do każdego zastosowania i wyłączną odpowiedzialnością montera jest zadbanie o to, aby system został użyty zgodnie z przeznaczeniem. Firma Tando Composites nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż tego produktu.
- Przed rozpoczęciem dowolnego projektu dobrą praktyką jest oddać go do weryfikacji przez architekta, inżyniera lub lokalnego urzędnika budowlanego.
- W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy wejść na naszą stronę internetową pod adresem www.TandoComposites.com.

PRZEGLĄD MONTAŻU

- System TandoStone przeznaczony jest wyłącznie do montażu w ścianie bocznej. System nie powinien być używany jako pokrycie dachowe ani podłogowe.
- System TandoStone należy montować na płaskiej, gładkiej powierzchni ściany (np. z OSB lub dykty).
- System TandoStone przeznaczony jest do tworzenia pokrycia zewnętrznego i nie jest barierą odporną na czynniki atmosferyczne. Zalecamy, aby wraz z systemem TandoStone stosować barierę odporną na czynniki atmosferyczne, np. materiały syntetyczne używane do ochrony budynków. Należy w każdym przypadku przestrzegać lokalnych kodeksów budowlanych.
- Podczas montażu osprzętu należy zawsze używać solidnej podpory lub specjalnie zaprojektowanych bloków montażowych. Należy przestrzegać instrukcji montażu producenta bloku montażowego. Osprzętu nie wolno montować bezpośrednio do systemu aLL-Pro Corner lub TandoStone.
- Należy używać łączników odpornych na korozję.
- Należy rozpocząć montaż od najniższego punktu ściany bocznej i kontynuować instalację od lewej do prawej strony po jednym rzędzie.
- Na każdym pudle i tylnej stronie każdego panelu znajduje się naklejka z produkcyjnym numerem "REL". Należy zapisać numer REL (np.: REL-123456) na przyszłość.



MAGAZYNOWANIE I PRZENOSZENIE

- Każde pudło systemu aLL-Pro Corner zawiera 4 narożniki – 2 narożniki "A" i 2 narożniki "B".
- Pudło systemu TandoStone Stacked Stone zawiera 10 paneli.
- Pudła z systemami aLL-Pro Corner i TandoStone należy chronić przed wilgocią.
- Pudła należy przechowywać w pozycji pionowej, zgodnie ze znajdującymi się na nich wytycznymi. Nie wolno układać narożników ani paneli płasko.
- Panele TandoStone i narożniki aLL-Pro Corner mają innowacyjne i zaawansowane technicznie powłoki. Podczas obchodzenia się z nimi należy uważać, aby nie wyźłobić ani zdrapać odsłoniętej (przedniej) powierzchni produktu.



TandoStone® aLL-Pro Corner™

Instrukcja montażu

WYMAGANE NARZĘDZIA

- Poza standardowymi narzędziami niezbędnymi do przeprowadzenia montażu systemu TandoStone (takimi jak taśma miernicza, młotek, kątownik, wiertarka, piła itp.) do zamontowania narożników aLL-Pro Corner potrzebne będą wyciskacz do mas uszczelniających oraz szczypce do obciskania i/lub kombinerki.



Standardowe narzędzia



Wyciskacz do mas uszczelniających




Szczypce do obciskania, szczypce do obciskania taśm lub kombinerki

PRZYGOTOWANIE ŚCIANY

- System TandoStone należy montować na gładkiej, płaskiej powierzchni.
- Zalecamy, aby wraz z systemem TandoStone stosować barierę odporną na czynniki atmosferyczne, np. materiały syntetyczne używane do ochrony budynków. Należy w każdym przypadku przestrzegać lokalnych kodeksów budowlanych.
- W przeciwieństwie do kamienia lub forniru kamiennego, system TandoStone zapewnia odpowiednie odprowadzanie wilgoci i oddychalność bez konieczności stosowania dodatkowych osłon przeciwdeszczowych.

MONTAŻ LISTWY STARTOWEJ

- Listwy startowe należy montować u podstawy każdej ściany.
- **Podczas montażu narożnika aLL-Pro Corner należy upewnić się, że listwa startowa ciągnie się do końca każdej ściany.**
- **Listwy startowe muszą być wyziomowane.**
- Jeśli do ściany przylega pokrycie podłogowe, należy zamontować górną krawędź listew startowych w odległości 2 1/8 cala (5,4cm) nad podłogą.
- W przypadku braku pokrycia podłogowego, listwy startowe powinny być zamocowane równo z podstawą ściany.
- Listwy startowe należy montować za pomocą standardowych gwoździ do pokryć dachowych.
- Elementy łączące powinny być zamocowane na równi z powierzchnią i znajdować się w odległościach nie większych niż 8 cali (20,3cm) od siebie.
- Należy kontynuować montaż w poprzek obszaru ściany, umieszczając kolejne listwy startowe równo z poprzednimi.
- Należy pamiętać o wyrównaniu listew startowych na sąsiadujących ścianach.



CIĘCIE


- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy stosować ostrza z węglikiem spiekany z co najmniej 8 zębami na cal.
- W trakcie cięcia front panelu powinien być skierowany w górę.
- Narożniki aLL-Pro Corner i panele TandoStone są równie zbite i sztywne, co kompozytowe. Można używać nożyc, ale cięcie za ich pomocą będzie trudniejsze. Do przycinania paneli, w celu przygotowania paneli Kut Panel lub Kut Panel XL należy używać nożyc.

TandoStone® aLL-Pro Corner™

Instrukcja montażu


ELEMENTY MOCUJĄCE

- Zalecane jest stosowanie gwoździ do pokryć dachowych o standardowym rozmiarze.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy stosować elementy mocujące ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.
- Elementy mocujące powinny mieć długość co najmniej 1 1/2 cala (3,8cm) i wchodzić w powierzchnię ściany (np. z OSB lub dykty) na głębokość co najmniej 7/16 cala (1,1cm).
- Nie wolno licować elementów mocujących z wyjątkiem elementu mocującego w środkowym otworze.
- Należy zawsze zostawić odstęp 1/16 cala (0,2cm) pomiędzy kanałem do przybijania i łbem elementu mocującego.




MOCOWANIE

- Dwa pierwsze elementy mocujące umieszczane są w obu gniazdach do przybijania, znajdujących się najbliżej narożnika.
- Następnie dwa elementy mocujące umieszczane są w ostatnim gnieździe do przybijania po obu stronach narożnika aLL-Pro Corner.
- Należy kontynuować montaż elementów mocujących wzdłuż kołnierza do przybijania, zachowując odstępy między elementami mocującymi nie większe niż 8 cali (20,3cm).
- **Nie wolno używać przygotowanego środkowego otworu do przybijania w narożniku aLL-Pro Corner.**
- Na końcu należy zamocować jeden element mocujący w bocznym gnieździe do przybijania.
- Do zamocowania narożnika aLL-Pro Corner użytych zostanie maksymalnie 9 elementów mocujących (8 elementów mocujących w kołnierzu do przybijania i 1 w bocznym gnieździe do przybijania).
- UWAGA:
 - Gdy elementy mocowane są przez izolację lub piankę, należy zwiększyć długość elementów mocujących tak, aby uwzględnić dodatkową grubość izolacji lub pianki.
 - Jeśli panel TandoStone lub narożnik aLL-Pro Corner jest montowany na ścianie ze stelażem, wówczas listwy stelażowe powinny być zamocowane pod kątem 45°, odległość między ich środkami powinna wynosić 8 cali (20,3cm), a za każdym elementem mocującym musi znajdować się listwa stelażowa.



MIERNIK TEMPERATURY

- Na prawych górnych rogach paneli TandoStone i narożników aLL-Pro Corner znajdują się mierniki temperatury.
- W przypadku większości instalacji (przy temperaturze zewnętrznej powyżej -1°C/30°F) należy umieścić panel TandoStone tak, aby jego lewa górna krawędź stykała się z miernikiem temperatury na kołnierzu do przybijania narożnika aLL-Pro Corner.
- W przypadku montażu w niskich temperaturach (poniżej -1°C/30°F) należy umieścić panel TandoStone w odległości 1/16 cala (0,2cm) od prawego miernika temperatury na narożniku aLL-Pro Corner.
- Po prawidłowym umiejscowieniu panelu należy go przymocować zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami. Należy postępować w ten sam sposób z każdym panelem bez względu na to, czy do zakończenia rzędu potrzebny jest panel pełny, czy przygotowany panel Kut Panel.
- Instrukcje dotyczące przygotowywania panelu Kut Panel znajdują się na stronie 10.



TandoStone® aLL-Pro Corner™



Instrukcja montażu

PLANOWANIE UKŁADU NAROŻNIKÓW ALL-PRO CORNER – PODSTAWOWE WYTYCZNE

- **UWAGA:** narożniki aLL-Pro Corner należy zamontować przed montażem paneli TandoStone.
- Istnieją 2 modele narożników aLL-Pro Corner – “A” i “B”.
- Każdy model może zostać użyty na każdym końcu ściany.
- W wielu zastosowaniach system TandoStone zostanie zamontowany na ścianach z oknami lub drzwiami z użyciem narożników aLL-Pro Corner i paneli TandoStone. W takich przypadkach pełne panele można przyciąć i zakończyć przy oknie lub drzwiach.
- Aby zapewnić prawidłowy montaż narożnika w całym ciągu, w którym nie ma okien ani drzwi, należy wykonać poniższą procedurę:
 - **Przed rozpoczęciem montażu należy zawsze ustalić prawidłowy układ pierwszego rzędu.**
 - Przyłożyć na sucho narożnik “A” zarówno po lewej, jak i prawej stronie ściany.
 - Zmierzyć otwór pomiędzy krawędziami kołnierzy do przybijania lewego narożnika “A” i prawego narożnika “A”.
 - Wielkość tego otworu określi wymaganą liczbę pełnych paneli TandoStone o wielkości 40 cali (101,6cm).
 - Po określeniu liczby pełnych paneli o wielkości 40 cali (101,6cm) w pozostałej przestrzeni konieczne będzie zastosowanie panelu “Kut Panel”.
 - **UWAGA:** Każdy panel Kut Panel MUSI mieć co najmniej 12 cali (30,5cm).
 - Większość montażu z użyciem układu narożników “A-A” będzie wymagała zastosowania panelu Kut Panel o rozmiarze 12 cali (30,5cm) lub większym.
 - Jeśli pozostała przestrzeń jest mniejsza niż 12 cali (30,5cm), należy zmienić układ z “A-A” na “A-B”.
 - W takich przypadkach zmiana układu z “A-A” na “A-B” stworzy otwór o wielkości ponad 12 cali (30,5cm). Dobrą praktyką jest ponowne zweryfikowanie szerokości otworu. Instrukcje dotyczące przygotowywania panelu Kut Panel znajdują się na stronie 10.

PRZYKŁAD:

- Otwór pomiędzy lewym i prawym kołnierzem narożnika “A” = 83 cale (210,8cm).
 - Otwór 83 cale (210,8cm) będzie wymagał użycia 2 pełnych paneli 40 cali (101,6cm)– wówczas pozostanie przestrzeń o wielkości 3 cali (7,6cm).
 - To nie będzie dobre rozwiązanie, ponieważ pozostała przestrzeń będzie mniejsza niż 12 cali (30,5cm).
 - W tym przykładzie należy zmienić prawy narożnik na narożnik „B”. W ten sposób w miejsce układu narożników “A-A” powstanie układ “A-B”.
 - Należy ponownie zmierzyć przestrzeń pomiędzy kołnierzami do przybijania lewego narożnika “A” i prawego narożnika “B”. Wielkość otworu będzie wynosiła 65 cali (165,1cm).
 - Otwór 65 cali (165,1cm) będzie wymagał użycia 1 pełnego panelu, a pozostała przestrzeń o wielkości 25 cali (63,5cm) będzie idealna dla panelu Kut Panel.
- Po ułożeniu pierwszego rzędu należy naprzemiennie układać narożniki w drugim rzędzie. Na przykład: jeśli w pierwszym ciągu zastosowano układ “A-A”, w drugim ciągu użyty zostanie układ “B-B”. Jeśli zastosowano układ “A-B”, w drugim ciągu należy użyć układu “B-A”. Należy kontynuować stosowanie naprzemiennych układów podczas montażu kolejnych rzędów na ścianie.




TandoStone® aLL-Pro Corner™


Instrukcja montażu

NAROŻNIK aLL-PRO NA PRAWO OD KRAWĘDZI (KANAL J / WYKOŃCZENIE) PO LEWEJ STRONIE ŚCIANY


- Układ narożnika aLL-Pro Corner należy zaplanować na podstawie gotowego montażu panelu TandoStone.
- Należy tymczasowo na sucho zamocować narożnik aLL-Pro Corner po prawej stronie ściany za pomocą śrub.
- Zmierzyć długość ściany od lewego końca narożnika aLL-Pro i określić liczbę możliwych do użycia pełnych paneli, a także długość panelu, który ma zostać przycięty, aby zmieścił się w kanale j po skrajnej lewej stronie ściany.




- Na podstawie powyższych pomiarów należy przyciąć panel tak, aby zmieścił się w kanale j / wykończeniu, wsunąć przycięty panel na miejsce, mocując haki na listwie startowej.
- Pozostaw odstęp około 1/4 cala (0,6 cm) pomiędzy listwą a przyciętym panelem.
- Zamocować zgodnie z opisem na stronie 6.



- Kolejny pełny panel należy zamontować poprzez zaczepienie za pomocą haczyków do listwy startowej i wsunąć go w lewo, wprowadzając dwa zamki boczne do pierwszego panelu.



- W trakcie montażu należy zachować odstępy między kolejnymi panelami odpowiedni do temperatury na zewnątrz, zgodnie z informacjami na stronie 6, a następnie przybić je gwoździami.
- Należy powtarzać ten krok do momentu przymocowania przedostatniego panelu w rzędzie.
- Usunąć tymczasowo zamontowany narożnik.
- Zamontować ostatni panel, aby zakończyć rząd.
- Należy ponownie zamontować narożnik aLL-Pro Corner, pamiętając o prawidłowym zaczepieniu wszystkich haczyków i zakładek do listwy startowej i poprzedniego panelu.
- Zamocować narożnik na miejscu za pomocą gwoździ.
- Powtarzać te kroki w przypadku wszystkich kolejnych rzędów na ścianie.
- Należy pamiętać o naprzemiennym stosowaniu różnych typów narożników w każdym rzędzie, tak jak opisano na stronie 7.




TandoStone® aLL-Pro Corner™


Instrukcja montażu

NAROŻNIK aLL-PRO NA LEWO OD KRAWĘDZI (KANAL J / WYKOŃCZENIE) PO PRAWEJ STRONIE ŚCIANY


- Zamontować pierwszy narożnik aLL-Pro Corner do listew startowych i zamocować go do ściany w sposób opisany na stronie 6.



- Umieścić panel TandoStone na listwie startowej po prawej stronie narożnika i wsunąć go w lewo, aby zamocować dwa zamki boczne do narożnika.
- Umieścić panel w odległości od narożnika zależnej od temperatury zewnętrznej, tak jak opisano na stronie 6, i przymocować go za pomocą gwoździ.
- Powtarzać ten krok do momentu, w którym odległość do ściany lub kanału j / wykończenia będzie zbyt mała, aby zmieścić się pełny panel.



- Zmierzyć długość, aby zakończyć ciąg, a następnie przyciąć ostatni panel od prawej strony, by wypełnić tę przestrzeń.
- Zamontować go na listwie startowej i wsunąć do poprzedniego panelu, zachowując odpowiedni odstęp.
- Przymocować za pomocą gwoździ w sposób opisany na stronie 6.
- Powtarzać te kroki w przypadku wszystkich kolejnych rzędów.
- Należy pamiętać o naprzemiennym stosowaniu różnych typów narożników w każdym rzędzie, tak jak opisano na stronie 7.




TandoStone® aLL-Pro Corner™

Instrukcja montażu

NAROŻNIK aLL-PRO NA OBU KOŃCACH ŚCIANY


MONTAŻ NAROŻNIKÓW:

- W zależności od układu narożników, opisanego na stronie 7, należy zamontować narożnik aLL-Pro Corner na lewym końcu ściany.
- Zamontować narożnik po lewej stronie do listew startowych i przybić go gwoździem do ściany w sposób opisany na stronie 6.
- Tymczasowo zamontować drugi narożnik aLL-Pro Corner na prawym końcu ściany za pomocą śrub.




MONTAŻ PEŁNYCH PANELI TANDOSTONE:

- Umieścić panel TandoStone na listwie startowej na prawo od narożnika aLL-Pro Corner.
- Wsunąć panel w lewo, tak aby wprowadzić dwa zamki boczne do narożnika aLL-Pro Corner.
- Zachować odstęp między panelem TandoStone i narożnikiem aLL-Pro Corner odpowiedni do temperatury na zewnątrz, zgodnie z opisem na stronie 6.
- Po umieszczeniu panelu w odpowiedniej odległości należy odpowiednio przymocować go zgodnie z opisem na stronie 6.
- Mocować wszystkie pozostałe panele w tym rzędzie do momentu, w którym będzie zbyt mało miejsca na kolejne pełne panele.
- Na podstawie pomiarów dla układu narożników określonego na stronie 7, ostatnim panelem, który zostanie zamontowany, będzie panel Kut Panel. Sposób przygotowania panelu Kut Panel opisano na stronie 11.



MONTAŻ PANELI KUT PANEL:

- Po przygotowaniu panelu Kut Panel (patrz strona 11) i przed jego zamontowaniem należy usunąć narożnik aLL-Pro Corner, który został tymczasowo przymocowany po prawej stronie.
- Umieścić panel Kut Panel na listwie startowej i przesunąć go w lewo, tak aby wprowadzić dwa zamki boczne do sąsiadującego panelu TandoStone.
- Przymocować panel Kut Panel za pomocą elementów mocujących po obu stronach jego spoiny – tak blisko spoiny wewnątrz gniazda do przybijania, jak to możliwe.
- Następnie należy przymocować do środka gniazda do przybijania po skrajnej lewej i skrajnej prawej stronie panelu Kut Panel.
- Kontynuować mocowanie w odległościach co najmniej 8 cali (20,32 cm).
- Nie należy umieszczać elementu łączącego w żadnym przygotowanym środkowym otworze do przybijania panelu Kut Panel.
- Po zamontowaniu panelu Kut Panel należy ponownie umieścić narożnik aLL-Pro Corner po prawej stronie ściany i przybić go.



WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA MONTAŻU PANELU KUT PANEL:

- Panel Kut Panel ogólnie będzie ostatnim panelem zamontowanym w rzędzie 1 i 2. Jednak w rzędzie 3 i wyższych, zakładając, że ściana jest wyrównana, panele Kut Panel mogą zostać wstępnie przygotowane tak, aby możliwe było umieszczenie ich w różnych pozycjach wzdłuż rzędów tak, by spoiny paneli Kut Panel były przesunięte względem siebie.

TandoStone® aLL-Pro Corner™


Instrukcja montażu

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PANELU KUT PANEL LUB KUT PANEL XL:

- Procedura przygotowywania panelu Kut Panel lub Kut Panel XL składa się z czterech kroków – **pomiar, przycięcie, obciskanie i uszczelnianie**
- **WAŻNE** – do przygotowywania paneli Kut Panel lub Kut Panel XL należy zawsze używać zestawu Kut Kit. Za pomocą każdego zestawu Kut Kit można przygotować cztery (4) panele Kut Panel lub Kut Panel XL.


• POMIAR:

- Należy zmierzyć otwór między miernikiem temperatury na lewym panelu do krawędzi promienia gniazda do przybijania narożnika aLL-Pro Corner po prawej stronie.
- Wynik pomiaru będzie długością panelu Kut Panel, jaki ma zostać przygotowany.
- Szerokość paneli Kut Panel nie może przekraczać 12 cali (30,5cm).
- Przypomnienie: jeśli otwór nie ma 12 cali (30,5cm) lub więcej, należy wybrać naprzemienny układ narożników, tak jak opisano na stronie 7.



• CIĘCIE:

- Podczas cięcia w celu przygotowania panelu Kut Panel zamki boczne po obu stronach panelu muszą pozostać nienaruszone.
- Używając pełnego panelu, zmierz od lewej krawędzi kołnierza do przybijania i wykonać oznaczenie w odległości 9 cali (22,9cm).
- Należy **zawsze** precyzyjnie ciąć w miejscu tego oznaczenia na długości 9 cali (22,9cm), aby zapewnić, że zamki boczne i haczyki panelu pozostaną nienaruszone.
- Następnie, mierząc od prawej krawędzi kołnierza do przybijania, odjąć 9 cali (22,9cm) od całkowitej długości wymaganego panelu Kut Panel.
- Wykonać oznaczenie na tej długości na panelu i ciąć w miejscu tego oznaczenia.




• PRZYKŁADOWY POMIAR:

- Zakładamy, że potrzebny jest panel Kut Panel o wielkości 22 cali (55,9cm).
- Używając pełnego panelu, zmierz od lewej, wykonać oznaczenie na długości 9 cali (22,9cm) i wykonać cięcie w tym miejscu.
- Następnie zmierz od prawej strony panelu, wykonać oznaczenie na długości 13 cali (33cm) i wykonać cięcie w tym miejscu.
- Elementy przecięte na długości 9 cali (22,9cm) i 13 cali (33cm) zostaną połączone, aby uzyskać wymaganą szerokość panelu, wynoszącą 22 cali (55,9cm).
- Środkowa część panelu nie będzie do niczego potrzebna.


• OBCISKANIE:

- Złożyć ze sobą dwa kawałki skierowane frontem w dół na płaskiej powierzchni, tak aby żebra poziome były wyrównane względem siebie, a następnie wyeliminować ewentualną szczelinę pomiędzy przeciętymi kawałkami paneli.
- Umieścić jedną (1) płytę obciskającą na każdym z 3 poziomych żeber panelu.
- Płyty obciskające muszą leżeć równo na żebrach. Jeśli płyta obciskająca nie może leżeć płasko z powodu wypustu, należy przyciąć część wypustu.
- Za pomocą narzędzia do obciskania lub kombinerek obcisnąć/ścisnąć mocno płyty obciskające, aby połączyć ze sobą panele.
- Upewnić się, że zęby płyt obciskających mocno weszły w żebra poziome



• USZCZELNIANIE:

- Nałożyć krople szczeliwa o wielkości 3/8 cala (1cm) i odpowiednim kolorze z zestawu Kut Kit na spoinie i płytach obciskających, aby wypełnić ewentualne wolne przestrzenie.
- Szczeliwo należy nakładać od góry tak, aby tubka była ustawiona niemal prostopadle do panelu.
- Tak przygotowany element można natychmiast zamontować na ścianie.



SPECJALNE UWAGI DOTYCZĄCE PANELI KUT PANEL XL

- W niektórych zastosowaniach, np. podczas wykańczania okien, ościeżnic lub sąsiadującej ściany, na której dostosowanie układu narożników jest niemożliwe, można użyć panelu Kut Panel XL (tzn. panelu Kut Panel o długości większej niż 40 cali (101,6cm) i mniejszej niż 52 cale (132,1cm)).
- Aby przygotować panel Kut Panel XL, należy wykonać powyższe kroki dla panelu Kut Panel z tym wyjątkiem, że cięcie po lewej stronie panelu należy wykonać w odległości 25 cali (63,5cm), a nie 9 cali (22,9cm).
- Przygotowany panel Kut Panel XL nie może być dłuższy niż 52 cale (132,1cm).

aLL-PRO CORNER™

